

MANUEL DE LA CARTE CAPTURE VIDÉO/AUDIO



10.15.0001

Veuillez lire et suivre ces instructions afin d'éviter d'endommager l'article. Nous ne couvrons pas les dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation de l'article ou du non-respect des consignes de sécurité.

Consignes de sécurité importantes :

- Lisez les instructions avant utilisation.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques ou les blessures corporelles, ne manipulez pas la prise ou les câbles à proximité de liquides.
- N'exposez pas la prise à des températures extrêmes. Elle doit être utilisée dans des environnements modérés.
- Ne manipulez pas le produit d'une manière autre que celle indiquée dans ce manuel.
- N'essayez pas de le réparer, toute réparation ou intervention technique doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.
- Le produit ne peut être ouvert et ses composants ne peuvent être modifiés.
- Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées.
- L'appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec et ne leur permettez pas d'y introduire des objets étrangers.
- Ne nettoyez jamais la surface de l'appareil avec des solvants, des diluants pour peinture, des nettoyants ou d'autres produits.
- Conservez ces instructions.

Utilisation :

Cet appareil est un outil Plug & Play (brancher et utiliser).

Composition :

- 1 x Capture vidéo.

Spécifications :

- Entrée HDMI :
- Résolution maximale d'entrée HDMI de 4K/30HZ
- Compatible avec HDMI1.4b, DVI1.0.
- Prend en charge HDCP1.4.
- Sortie USB-C/USB-A : résolution maximale de sortie 1080p.
- Version USB3.0 jusqu'à 5 Gbits/s.
- Prend en charge le protocole audio/vidéo UVC1.0.
- Compatible avec WINDOWS 7/8/10/11, Android, Linux, MacOS.

1. Connexion du matériel

Source vidéo : connectez un câble HDMI à la sortie de votre appareil (console, caméra, PC, etc.).

Entrée du capteur : connectez l'autre extrémité du câble HDMI au port femelle du capteur.

Connexion au PC ou au mobile : insérez le connecteur USB-C ou USB-A (selon le port disponible) dans votre ordinateur ou votre appareil Android/iPad.



2. Configuration dans le logiciel (exemple avec OBS Studio)

OBS Studio est le programme recommandé pour Windows, macOS et Linux :

- **Ajouter une source** : dans le panneau « Sources », cliquez sur le bouton + et sélectionnez « Périphérique de capture vidéo ».
- **Sélectionner un périphérique** : dans le menu déroulant, choisissez « USB Video ».
- **Audio** : dans la configuration de la source, assurez-vous que le « Mode de sortie audio » est réglé sur « Capturer uniquement l'audio » ou « Sortie audio du bureau » pour contrôler le son.
- **Résolution** : configurez la toile de sortie à 1080p à 30 FPS pour obtenir une qualité et une fluidité maximales avec cet appareil.



3. Programmes et applications compatibles

En fonction de votre appareil et de votre utilisation, vous pouvez utiliser ces programmes populaires :

Sur ordinateur (Windows / macOS / Linux) :

- Production et streaming : OBS Studio, Prism Live Studio, vMix.

Visualisation et enregistrement rapide :

- VLC Media Player, PotPlayer, QuickTime Player (Mac).

Sur tablette et mobile (Android / iPadOS) :

- Android : USB Camera, CameraFi Live, nExt Camera.
- iPad (avec USB-C) : Camo Studio, Capturadora Pro (nécessite iPadOS 17 ou supérieur).

Remarques techniques et conseils :

Port USB 3.0 : connectez de préférence l'appareil à un port USB 3.0 (couleur bleue) pour garantir un transfert de 5 Gbits/s et éviter les saccades dans l'image.

Protection HDCP : si l'écran reste noir lorsque vous connectez un décodeur ou une plateforme de streaming, cela est dû à la protection des droits d'auteur HDCP ; l'appareil est conforme à la norme HDCP 1.4.

Température : il est normal que le boîtier de la carte capture chauffe légèrement lors d'une utilisation prolongée ; sa conception métallique aide à dissiper la chaleur afin de protéger les composants internes.

Sensibilisation à l'environnement :



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets, ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Vous devez vous assurer que ce produit est éliminé correctement afin d'éviter toute conséquence négative pour l'environnement et la santé humaine qui pourrait résulter d'une manipulation inadéquate des déchets de ce produit.