

MANUAL DO CONECTOR DE PAREDE USB DUPLO



10.35.0010



Leia e siga estas instruções para evitar danificar o artigo. Não cobrimos danos que possam resultar de uma utilização indevida do artigo ou de incumprimento das instruções de segurança.

Sugestões de segurança importantes:

- Leia as instruções antes da utilização.
- Para proteger contra choques elétricos ou ferimentos pessoais, não manuseie a tomada de corrente ou os cabos perto de qualquer líquido.
- Não exponha a ficha a temperaturas extremas. Deve ser utilizado em ambientes moderados.
- Não manuseie o produto de outra forma do que não esteja indicado neste manual.
- Não tente repará-lo, qualquer reparação ou serviço deve ser efetuado apenas por pessoal qualificado.
- O produto não pode ser aberto ou modificado pelos seus componentes. O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência de rádio ou televisão causada por modificações não autorizadas.
- O dispositivo não é um brinquedo. Não deixe que as crianças brinquem com ele, nem permita que as crianças lhe introduzam objetos estranhos.
- Nunca limpe a superfície do aparelho com solventes, diluentes de tinta, produtos de limpeza ou outros produtos.
- Guarde estas instruções.

Utilização:

Este produto é utilizado como uma tomada de alimentação e tem 2 portas USB adicionais para carregar dispositivos eletrônicos com uma tensão de 5V DC/2.4A.

Só pode ser utilizado e instalado como descrito neste manual. Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas sem experiência ou conhecimento da sua utilização, a não ser que tenha sido instruído e supervisionado por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Composição:


- 1 x Tomada de energia Schuko.
- 1 x Placa de fixação.
- 1 x Beautifier.
- 2 x Parafusos.

Caractéristiques techniques:

Tomada de alimentação de schuko: ligação por cabo elétrico de 3 fios (16A, 250V AC): condutor de fase (L), condutor neutro (N) e ligação à terra (.

Saída USB: DC 5V e 2.4 Amps no máximo, um ou entre os dois.

Dimensiones:



Instalação:



Em caso de dúvida, instale através de pessoal qualificado.


1. Utilize um verificador de tensão para verificar a tensão dada ao condutor de fase (L), geralmente preto, castanho ou cinzento, antes de instalar o produto.
2. Corte a alimentação antes de instalar o produto. Ligue a instalação da tomada de corrente apenas depois de se certificar de que não há tensão nos cabos.

3. Instale a ficha USB dupla na parede:

- Coloque a placa de fixação (1) na parede com o ↑UP na aparafusar com os dois parafusos incluídos no produto.
- Ligue os três cabos à tomada de energia schuko (2) e prenda-os com o parafuso correspondente:
 - L : cabo castanho, preto ou cinzento.
 - N : cabo azul.
 - ⊕ : cabo verde e amarelo.

* As cores dos cabos especificados são as mais comuns.

- Emita a saída de schuko com os cabos ligados à placa de montagem colocada na parede (1).
- Coloque em ambos (1) e (2) o molde (3) deixando a ↑UP das costas na parte superior.



Consciência ambiental:



De acordo com as normas europeias em matéria de resíduos 2002/96/EG, este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Deve assegurar-se de que este produto é eliminado corretamente, evitando possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causados pelo manuseamento indevido dos resíduos deste produto.

Certificações de produtos:



RoHS

